



1. **12v - Индикатор включения прибора .**

2. **SOS - Отправка сообщения SOS для оказания срочной медицинской помощи участнику.**

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении более 5 секунд, ваше сообщение “SOS” и координаты вашего места будут отправлены в штаб гонки.

Нажимать только для срочного вызова оказания медицинской помощи участнику

3. **Max/km - Индикатор превышения разрешенной максимальной скорости.**

При превышении участником в зоне ограничения скорости DZ-FZ на СУ, индикатор красного цвета будет гореть до тех пор пока скорость участника будет выше разрешенной. Так же индикатор сигнализирует о превышении скорости на Лиазонах. Все события о превышении максимальной скорости участником, записываются в память прибора.

4. **WP - Зона контрольной точки на СУ.**

При входе в зону контрольной точки на СУ – WPE, WPM, WPS, WPC, DZ-FZ, индикатор желтого цвета горит постоянно до выхода участника из зоны контрольной точки. Все события о времени прохождении контрольных точек участником, записываются в память прибора.

5. **⊕ - Центр контрольной точки.**

При прохождении центра контрольной точки – WPE, WPM, WPS, WPC, DZ-FZ, индикатор зеленого цвета горит постоянно до выхода участника из центра контрольной точки. Центр точки имеет зону R =25м для более точного определения азимута движения на следующую контрольную точку согласно ДК.

6. **OK - Отправка сообщения при остановке на СУ более 20мин. по техническим причинам , с экипажем все ОК.**

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении более 5 секунд, ваше сообщение “OK” получит штаб гонки.